

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 09:42



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Т3-7-10,00 МПа-0,15-IP66-RS-485	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0..10,00 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> RS-485</p> <p data-bbox="671 920 802 987"><b>Питание</b> 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1417 1111"><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b> без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234"><b>Климатическое исполнение</b> Т3</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480"><b>Температура окружающей среды</b> от -10°C до +60°C</p> <p data-bbox="671 1536 999 1603"><b>Материал мембраны</b> сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 963 1727"><b>Материал корпуса</b> алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850"><b>Механическое присоединение</b> фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 2029 799 2096"><b>Модель</b> 7</p> <p data-bbox="671 2152 1002 2219"><b>Режим "Калибратор"</b> отсутствует</p>