

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:19



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ех-У2-300 кПа-1.0-Зажим-III-G1/2-Черта	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 456"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 472 1355 501">Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 994 580"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 595 871 624">-100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 674 911 703"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 719 715 748">1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 826"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 842 730 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 949"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 965 778 994">Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1072"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1088 842 1117">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1196"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1211 767 1240">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 963 1319"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1335 783 1364">базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1442"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 708 1487">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1565"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1581 831 1610">-50...+70°С</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1688"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1704 831 1733">-60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1783 922 1812"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1827 954 1856">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1043 1935"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1951 1082 1980">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2058"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 2074 799 2103">С чертой</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2181"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2197 1466 2226">Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный</p> <p data-bbox="671 2231 715 2240">(ш)</p>