

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:13



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг1Ex-У2-1,5 МПа-1.0-Зажим-III-G1/2-Черта	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 224 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 347 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 459"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 470 1355 501">Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 994 582"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 593 863 624">-0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 674 911 705"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 716 719 748">1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 828"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 840 735 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 952"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 963 778 994">Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1075"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1086 842 1117">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1198"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1209 767 1240">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 963 1321"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1332 788 1364">базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1444"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1456 708 1487">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1568"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1579 831 1610">-50...+70°С</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1691"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1702 831 1733">-60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1783 922 1814"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1825 954 1856">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1043 1937"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1948 1082 1980">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1195 2060"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 2072 799 2103">С чертой</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2184"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2195 1466 2226">Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный</p> <p data-bbox="671 2237 719 2240">(ш)</p>